

Codis POST (*Power On Self Test*)

Codi = Tons	Significat
Cap to	No hi ha subministre elèctric
To ininterromput	Error en el subministre elèctric
Tons curts seguits	Placa mare espatllada
1 to llarg	La memòria no funciona o no està present
1 to llarg i 1 curt	Falla la placa mare o la ROM
1 to llarg i 2 curts	Falla la targeta de vídeo o no està present
1 to llarg i 3 curts	Falla en la targeta gràfica
2 tons llargs i 1 curt	Falla la sincronització de la imatge
2 tons curts	Error de paritat en la memòria
3 tons curts	Falla en els primers 64Kb de la RAM
4 tons curts	Temporitzador o comptador defectuós
5 tons curts	El processador o la targeta de vídeo no passen el test
6 tons curts	Falla el controlador del teclat
7 tons curts	Mode virtual de processador AT actiu. Error d'excepció/identificador del processador
8 tons curts	Falla d'escriptura en la RAM de vídeo
9 tons curts	Error de <i>checksum</i> de la ROM BIOS
10 tons curts	Error CMOS